



ООО «КС» — «атлант»
монолитного строительства!

ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СИЛИКОНЫ НА ПЛАТИНОВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ
НАНЕСЕНИЯ НА КОЖУ

Body Double(A + B)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Краткая характеристика	<p>Body Double "Standard Set" и Body Double "Fast Set" - это очень прочные силиконовые резины, которые могут наноситься на кожу для создания форм лица, рук или других частей тела. Резина быстро полимеризуется и точно передаёт форму тела любой исходной модели - лучше и быстрее, чем с применением любого альгината.</p> <p><u>Преимущества серии Body Double:</u></p> <p>-Однократная или многократная заливка в отличие от альгинатов, годных лишь для однократной заливки.</p> <p>Body Double может вынести многократную заливку практически любого материала, включая штукатурку, полимерный гипс, воск, резины (уретаны, полиэстер и т.д.), металлические сплавы низкой температуры плавления и т.д.</p> <p>-Body Double не токсичен и не имеет запаха.</p> <p>Body Double "Standard Set" предназначен для больших площадей применения. Время работы - 5 минут, время готовности формы - 30 минут.</p> <p>Body Double "Fast Set" предназначен для быстрой нанесения на небольшие участки поверхности. Время работы - 90 секунд, время готовности формы - 5 минут. Время отверждения зависит от температуры материала, температуры окружающей среды и температуры тела модели.</p>
Применение	Платиновый силикон для нанесения непосредственно на кожу человека для создания форм лица, рук и др. частей тела.
Переработка	Ручное смешивание или картриджная система
Технические характеристики	

Наименование	Соотношение компонентов при смешении по весу или объему	Вязкость	Твердость по Shore A	Время жизни	Время отверждения	Плотность, г/см ³	Удельный объем, см ³ /г	Цвет	Предел прочности на разрыв, МПа	Удлинение при разрыве, %	Усадка, %
Body Double Fast Set	1A:1B	в намазку	25	90 сек.	5 мин.	1,17	0,86	морской волны	3,10	500	<0,25
Body Double Standard Set	1A:1B	в намазку	25	5 мин.	30 мин.	1,17	0,86	фиолетовый	3,62	500	<0,25

Все показатели получены после 7 дней при 23°C

тел. (863) 248-91-07
факс: (863) 266-77-74
моб. 8-928-229-87-70

344090, г. Ростов-на-Дону
ул. Доватора, 146 «Л»
www.ks-plast.ru



ООО «КС» — «атлант»
монолитного строительства!

ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<p>Рекомендации</p>	<p>ПОДГОТОВКА. Мы рекомендуем вам сделать небольшой тест на руке, чтобы удостовериться в отсутствии аллергической реакции на разделительный крем или компоненты формовки. Если вы обнаружили любой тип реакции кожи, не используйте этот продукт.</p> <p>ВАЖНО: <i>Body Double</i> безопасен только при нанесении на кожу! Его нельзя проглатывать, поэтому не используйте его для создания формы полости рта. Но вы можете сделать форму улыбки, при этом зубы должны быть сжаты.</p> <p>При создании формы должны быть заняты как минимум три человека. Вы будете работать с материалами, которые быстро полимеризуются, поэтому помимо собственно модели должно быть как минимум два человека, которые будут наносить на тело модели формовочную резину и поддерживающую оболочку.</p> <p>ТЕМПЕРАТУРА. Храните и используйте <i>Body Double</i> при комнатной температуре в 23°C. Более высокая температура помещения сильно уменьшает время работы и время полимеризации материала.</p> <p>СНЯТИЕ <i>Body Double</i>:</p> <p><i>Body Double</i> не приклеивается к коже. Однако, материал может замкнуть в себе волосы, брови, ресницы и т.д. Крем <i>Body Double Release Cream</i> уменьшит замыкание волосяного покрова. Вы так же можете выбрать волосы с нужных частей тела перед нанесением <i>Body Double</i>. Крем <i>Body Double Release Cream</i> представляет собой не токсичный кондиционер для кожи, который поможет в отделении <i>Body Double</i> с поверхности кожи вне зависимости от наличия волосяного покрова на этом участке кожи. Он смывается с помощью воды и мыла. Это вещество высокой концентрации, поэтому малого количества хватает надолго. Перед использованием вымойте нужную часть тела с помощью воды и мыла и полностью высушите. Свободно нанесите разделительный крем на всю поверхность кожи (обнаженную и покрытую волосяным покровом), которая будет контактировать с формовочной резиной. Тщательно нанесите крем на волосы. Волосы, не покрытые разделительным кремом полностью, застрянут в резине, что вызовет трудности и болевые ощущения при отделении от тела готовой формы.</p> <p>НАНЕСЕНИЕ -<i>Body Double</i> "Fast Set"</p> <p>Лучше всего распределяется через 400 мл. картриджную систему со статичной трубкой для смешивания (1/2 - 18 элементов). На картриджной системе снимите колпачок с картриджа и заглушку. Винтите статичную трубку и пометите картридж в распределяющее ружье. Не надавливайте спусковой крючок, пока не будете готовы наносить смесь. После нажатия крючка части А и В быстро смешиваются в статичной трубке и наносятся через отверстие в ружье-распределителе единым цветом.</p> <p>Нанесите смесь прямо на кожу и незамедлительно распределите её по всей поверхности, которая будет в основе формы, с помощью кисточки с мягкой щетиной. ВАЖНО: <i>Если вы остановите процесс распределения смеси по поверхности, продукт может полимеризоваться в статичной трубке. Если это произойдёт, замените трубку!</i></p> <p>Хранение неиспользованного материала: Оставьте статичную трубку с полимеризованным материалом присоединённой к картриджу. Чтобы снова начать использование, просто замените статичную трубку.</p> <p>НАНЕСЕНИЕ -<i>Body Double</i> "Standard Set"</p> <p>Доступна в более объёмных контейнерах. Соотношение компонентов при смешивании - 1А:1В по объёму. Отмерьте равное количество обоих компонентов в контейнер для смешивания и смешайте их руками, не забывая собирать компоненты со сторон и дна вашего контейнера, чтобы добиться единого цвета и отсутствия цветных полос. Нанесите на кожу с помощью кисточки с мягкой щетиной.</p> <p>Дополнительно: Для получения «детального покрытия» материал может быть разбавлен с помощью <i>Silicone Thinner</i>. Нанесите на кожу с помощью кисточки с мягкой щетиной. Последующие слои могут наноситься без применения <i>Silicone Thinner</i>.</p> <p>Добавляйте смесь по необходимости - <i>Body Double</i> приклеивается к себе, так что добавление большего количества резины не является проблемой. Добавляйте материал так быстро, как это возможно. Будьте осторожны, когда добавляете материал к уже полимеризованному - аккуратно соедините секции, чтобы избежать линий разрыва между материалом. Окончательная толщина формы должна быть не более 1 см. Перед нанесением поддерживающей оболочки дайте материалу полимеризоваться около 5 минут.</p> <p>ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ОБОЛОЧКА (КОЖУ). Гипсовые бандажные ленты остаются промышленным стандартом при быстром создании прочной поддерживающей оболочки. После того как <i>Body Double</i></p>
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

тел. (863) 248-91-07
факс: (863) 266-77-74
моб. 8-928-229-87-70

344090, г. Ростов-на-Дону
ул. Доватора, 146 «Л»
www.ks-plast.ru



ООО «КС» — «атлант»
монолитного строительства!

**ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

	<p>полимеризуется, нанесите тонкий слой вазелина на форму, чтобы уменьшить шансы присасывания твёрдой поддерживающей оболочки. Высушите и нанесите бандажи на поверхность формы. Бандаж должен сохнуть 15 минут, а потом может быть снят с поверхности.</p> <p>ДЕМОНТАЖ ФОРМЫ. Медленно снимите полимеризованную форму с поверхности кожи. Если вы обнаружите застрявшие волосы, аккуратно отрежьте их ножницами. Будьте осторожны, чтобы не отрезать кожу или кусок готовой формы.</p> <p>УДАЛЕНИЕ Body Double Release Cream: Для этого лучше всего подойдет Make-Up Remover. Нанесите его на кожу, а затем смойте водой с мылом. Детское молочко подойдёт, но может оставить на коже остатки состава.</p> <p>ЛИТЬЕ В ФОРМУ. Перед литьём установите форму в поддерживающую оболочку. Разделительный состав не обязателен при заливке большинства материалов. Если заливаете другой платиновый силикон – воспользуйтесь Ease Release 200. Если заливаете резины, дайте форме полимеризоваться хотя бы 60 минут перед заливкой. Храните полимеризованный Body Double в поддерживающей оболочке для наилучших результатов последующих заливок.</p>
Предупреждение	<p>ПРОБЛЕМЫ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ. Загрязнения на коже могут вызвать ингибирование (задержку полимеризации). Перед нанесением разделительного крема (Body Double Release Cream) кожа должна быть очищена от косметики, макияжа, кремов для кожи, эфирных масел, парфюма и т.д. Не наносите резину на кожу, покрытую косметическими продуктами на основе алоэ, так как это вызывает задержку полимеризации. Наносите материал с помощью рук - не используйте латексные перчатки! Если вы используете латексные чепцы для маскировки волос модели, покрывайте их внешнюю сторону, которая будет контактировать с резиной, специальным разделительным составом - Ease Release 2125.</p>
Упаковка	См.прайс-лист
Хранение	Материалы должны храниться при комнатной температуре (23°C) в помещении с небольшой влажностью. Хранение материала при температуре выше комнатной уменьшает время хранения неиспользованного материала. Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах.
Безопасность	Храните в недоступном для детей месте. Используйте в достаточно проветриваемом помещении. Носите только виниловые или полиэтиленовые перчатки. Латексные перчатки затормозят полимеризацию материала. Если проявится какая либо активность или покраснение кожи, прекратите использование материала. Если покраснение продолжается, проконсультируйтесь с врачом. Если материал попал в глаза, промойте их водой в течении 15 минут и обратитесь за медицинской помощью.