



ООО «КС» — «атлант»  
монолитного строительства!

ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО  
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ  
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА  
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СИЛИКОНЫ НА ПЛАТИНОВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ  
НАНЕСЕНИЯ НА КОЖУ

Body Double(A + B)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Краткая характеристика</b>     | <p>Body Double "Standard Set" и Body Double "Fast Set" - это очень прочные силиконовые резины, которые могут наноситься на кожу для создания форм лица, рук или других частей тела. Резина быстро полимеризуется и точно передаёт форму тела любой исходной модели - лучше и быстрее, чем с применением любого альгината.</p> <p><u>Преимущества серии Body Double:</u></p> <p><b>-Однократная или многократная заливка</b> в отличие от альгинатов, годных лишь для однократной заливки.</p> <p>Body Double может вынести многократную заливку практически любого материала, включая штукатурку, полимерный гипс, воск, резины (уретаны, полиэстер и т.д.), металлические сплавы низкой температуры плавления и т.д.</p> <p><b>-Body Double не токсичен и не имеет запаха.</b></p> <p>Body Double "Standard Set" предназначен для больших площадей применения. Время работы - 5 минут, время готовности формы - 30 минут.</p> <p>Body Double "Fast Set" предназначен для быстрой нанесения на небольшие участки поверхности. Время работы - 90 секунд, время готовности формы - 5 минут. Время отверждения зависит от температуры материала, температуры окружающей среды и температуры тела модели.</p> |
| <b>Применение</b>                 | Платиновый силикон для нанесения непосредственно на кожу человека для создания форм лица, рук и др. частей тела.  |
| <b>Переработка</b>                | Ручное смешивание или картриджная система   |
| <b>Технические характеристики</b> |   |

| Наименование             | Соотношение компонентов при смешении по весу или объему | Вязкость  | Твердость по Shore A | Время жизни | Время отверждения | Плотность, г/см <sup>3</sup> | Удельный объем, см <sup>3</sup> /г | Цвет          | Предел прочности на разрыв, МПа | Удлинение при разрыве, % | Усадка, % |
|--------------------------|---|-----------|----------------------|-------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|
| Body Double Fast Set     | 1A:1B   | в намазку | 25                   | 90 сек.     | 5 мин.            | 1,17                         | 0,86                               | морской волны | 3,10                            | 500                      | <0,25     |
| Body Double Standard Set | 1A:1B   | в намазку | 25                   | 5 мин.      | 30 мин.           | 1,17                         | 0,86                               | фиолетовый    | 3,62                            | 500                      | <0,25     |

Все показатели получены после 7 дней при 23°C

тел. (863) 248-91-07  
факс: (863) 266-77-74  
моб. 8-928-229-87-70

344090, г. Ростов-на-Дону  
ул. Доватора, 146 «Л»  
www.ks-plast.ru



ООО «КС» — «атлант»  
монолитного строительства!

ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО  
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ  
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА  
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

|              |  |
|--------------|--|
| Рекомендации | <p><b>ПОДГОТОВКА.</b> Мы рекомендуем вам сделать небольшой тест на руке, чтобы удостовериться в отсутствии аллергической реакции на разделительный крем или компоненты формовки. Если вы обнаружили любой тип реакции кожи, не используйте этот продукт.</p> <p><b>ВАЖНО:</b> <i>Body Double</i> безопасен только при нанесении на кожу! Его нельзя проглатывать, поэтому не используйте его для создания формы полости рта. Но вы можете сделать форму улыбки, при этом зубы должны быть сжаты.</p> <p>При создании формы должны быть заняты как минимум три человека. Вы будете работать с материалами, которые быстро полимеризуются, поэтому помимо собственно модели должно быть как минимум два человека, которые будут наносить на тело модели формовочную резину и поддерживающую оболочку.</p> <p><b>ТЕМПЕРАТУРА.</b> Храните и используйте <i>Body Double</i> при комнатной температуре в 23°C. Более высокая температура помещения сильно уменьшает время работы и время полимеризации материала.</p> <p><b>СНЯТИЕ <i>Body Double</i>:</b></p> <p><i>Body Double</i> не приклеивается к коже. Однако, материал может замкнуть в себе волосы, брови, ресницы и т.д. Крем <i>Body Double Release Cream</i> уменьшит замыкание волосяного покрова. Вы так же можете выбрать волосы с нужных частей тела перед нанесением <i>Body Double</i>. Крем <i>Body Double Release Cream</i> представляет собой не токсичный кондиционер для кожи, который поможет в отделении <i>Body Double</i> с поверхности кожи вне зависимости от наличия волосяного покрова на этом участке кожи. Он смывается с помощью воды и мыла. Это вещество высокой концентрации, поэтому малого количества хватает надолго. Перед использованием вымойте нужную часть тела с помощью воды и мыла и полностью высушите. Свободно нанесите разделительный крем на всю поверхность кожи (обнаженную и покрытую волосяным покровом), которая будет контактировать с формовочной резиной. Тщательно нанесите крем на волосы. Волосы, не покрытые разделительным кремом полностью, застрянут в резине, что вызовет трудности и болевые ощущения при отделении от тела готовой формы.</p> <p><b>НАНЕСЕНИЕ -<i>Body Double</i> "Fast Set"</b></p> <p>Лучше всего распределяется через 400 мл. картриджную систему со статичной трубкой для смешивания (1/2 - 18 элементов). На картриджной системе снимите колпачок с картриджа и заглушку. Винтите статичную трубку и пометите картридж в распределяющее ружье. Не надавливайте спусковой крючок, пока не будете готовы наносить смесь. После нажатия крючка части А и В быстро смешиваются в статичной трубке и наносятся через отверстие в ружье-распределителе единым цветом.</p> <p>Нанесите смесь прямо на кожу и незамедлительно распределите её по всей поверхности, которая будет в основе формы, с помощью кисточки с мягкой щетиной. <b>ВАЖНО:</b> <i>Если вы остановите процесс распределения смеси по поверхности, продукт может полимеризоваться в статичной трубке. Если это произойдёт, замените трубку!</i></p> <p><b>Хранение неиспользованного материала:</b> Оставьте статичную трубку с полимеризованным материалом присоединённой к картриджу. Чтобы снова начать использование, просто замените статичную трубку.</p> <p><b>НАНЕСЕНИЕ -<i>Body Double</i> "Standard Set"</b></p> <p>Доступна в более объёмных контейнерах. Соотношение компонентов при смешивании - 1А:1В по объёму. Отмерьте равное количество обоих компонентов в контейнер для смешивания и смешайте их руками, не забывая собирать компоненты со сторон и дна вашего контейнера, чтобы добиться единого цвета и отсутствия цветных полос. Нанесите на кожу с помощью кисточки с мягкой щетиной.</p> <p><b>Дополнительно:</b> Для получения «детального покрытия» материал может быть разбавлен с помощью <i>Silicone Thinner</i>. Нанесите на кожу с помощью кисточки с мягкой щетиной. Последующие слои могут наноситься без применения <i>Silicone Thinner</i>.</p> <p><b>Добавляйте смесь по необходимости</b> - <i>Body Double</i> приклеивается к себе, так что добавление большего количества резины не является проблемой. Добавляйте материал так быстро, как это возможно. Будьте осторожны, когда добавляете материал к уже полимеризованному - аккуратно соедините секции, чтобы избежать линий разрыва между материалом. Окончательная толщина формы должна быть не более 1 см. Перед нанесением поддерживающей оболочки дайте материалу полимеризоваться около 5 минут.</p> <p><b>ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ОБОЛОЧКА (КОЖУ).</b> Гипсовые бандажные ленты остаются промышленным стандартом при быстром создании прочной поддерживающей оболочки. После того как <i>Body Double</i></p> |
|--------------|--|

тел. (863) 248-91-07  
факс: (863) 266-77-74  
моб. 8-928-229-87-70

344090, г. Ростов-на-Дону  
ул. Доватора, 146 «Л»  
www.ks-plast.ru



ООО «КС» — «атлант»  
монолитного строительства!

**ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО  
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ  
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА  
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

|                       |   |
|-----------------------|---|
|                       | <p>полимеризуется, нанесите тонкий слой вазелина на форму, чтобы уменьшить шансы присасывания твёрдой поддерживающей оболочки. Высушите и нанесите бандаж на поверхность формы. Бандаж должен сохнуть 15 минут, а потом может быть снят с поверхности.</p> <p><b>ДЕМОНТАЖ ФОРМЫ.</b> Медленно снимите полимеризованную форму с поверхности кожи. Если вы обнаружите застрявшие волосы, аккуратно отрежьте их ножницами. Будьте осторожны, чтобы не отрезать кожу или кусок готовой формы.</p> <p><b>УДАЛЕНИЕ <a href="#">Body Double Release Cream</a>:</b> Для этого лучше всего подойдет <a href="#">Make-Up Remover</a>. Нанесите его на кожу, а затем смойте водой с мылом. Детское молочко подойдёт, но может оставить на коже остатки состава.</p> <p><b>ЛИТЬЕ В ФОРМУ.</b> Перед литьём установите форму в поддерживающую оболочку. Разделительный состав не обязателен при заливке большинства материалов. Если заливаете другой платиновый силикон – воспользуйтесь <a href="#">Ease Release 200</a>. Если заливаете резины, дайте форме полимеризоваться хотя бы 60 минут перед заливкой. Храните полимеризованный <a href="#">Body Double</a> в поддерживающей оболочке для наилучших результатов последующих заливок.</p> |
| <b>Предупреждение</b> | <p><b>ПРОБЛЕМЫ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ.</b> Загрязнения на коже могут вызвать ингибирование (задержку полимеризации). Перед нанесением разделительного крема (<a href="#">Body Double Release Cream</a>) кожа должна быть очищена от косметики, макияжа, кремов для кожи, эфирных масел, парфюма и т.д. Не наносите резину на кожу, покрытую косметическими продуктами на основе алоэ, так как это вызывает задержку полимеризации. Наносите материал с помощью рук - <b>не используйте латексные перчатки!</b> Если вы используете латексные чепцы для маскировки волос модели, покрывайте их внешнюю сторону, которая будет контактировать с резиной, специальным разделительным составом - <a href="#">Ease Release 2125</a>.</p>  |
| <b>Упаковка</b>       | См.прайс-лист   |
| <b>Хранение</b>       | Материалы должны храниться при комнатной температуре (23°C) в помещении с небольшой влажностью. Хранение материала при температуре выше комнатной уменьшает время хранения неиспользованного материала. Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах.  |
| <b>Безопасность</b>   | Храните в недоступном для детей месте. Используйте в достаточно проветриваемом помещении. Носите только виниловые или полиэтиленовые перчатки. Латексные перчатки затормозят полимеризацию материала. Если проявится какая либо активность или покраснение кожи, прекратите использование материала. Если покраснение продолжается, проконсультируйтесь с врачом. Если материал попал в глаза, промойте их водой в течении 15 минут и обратитесь за медицинской помощью.  |